

Registre d'incidències GEINSTAL

<note important> **Número de client: 41.415**

INCIDÈNCIES NORMALS: 934-541-500 (centraleta).

URGÈNCIES: 940-111-000. </note>

Incidències

Afegiu les noves incidències al capdamunt de la taula. Si heu notificat la incidència al Servei d'Urgències, indiqueu-ho a la descripció breu.

2008-07-10 - 10:20

Sol·licitant(s)	Miquel Cabañas, Pau Nolis
Telèfon de contacte	93-581-2291
Descripció breu de la avaria	Hi ha un bassal d'aigua sota la unitat de clima que hi ha a la part nova, al costat de la porta d'entrada.
Data i hora de la solució	2008-07-10 12:00
Número de l'ordre de treball	OT 11/4498
Observacions i comentaris	El sifó de desguàs està obturat. El diàmetre del tub de desguàs és de 25 mm, però pel tipus de màquina i volum de la sala, seria recomanable que fos superior (32 mm). Si tornem a tenir aquest problema recomanaran canviar el tub de desguàs.

2008-06-25 15:58

Sol·licitant(s)	Miquel Cabañas, Silvia Lope
Telèfon de contacte	93-581-2291
Descripció breu de la avaria	La temperatura a la Sala Tècnica i a la Capsa de Faraday és superior en 2-3°C a la màxima indicada.
Data i hora de la solució	2008-06-26, al matí.
Observacions i comentaris	S'ha tancat una mica l'entrada d'aire calent exterior. Segons el tècnic, el dipòsit d'inèrcia del circuit d'aigua freda és massa petit per la nostra instal·lació, motiu pel qual la temperatura puja ràpidament quan la planta refredadora està al cicle de repòs.

Nom i adreça del centre

El nom i adreça del centre és sempre el mateix:

Servei de Ressonància Magnètica Nuclear (SeRMN)

Facultat de Ciències
Universitat Autònoma de Barcelona
Edifici Cs, Campus de Bellaterra, s/n

08193 - Cerdanyola del Vallès

From:

<https://sermn.uab.cat/wiki/> - **SeRMN Wiki**

Permanent link:

https://sermn.uab.cat/wiki/doku.php?id=maquinari_rmn:geinstal:llistat_incidencies&rev=1215684200

Last update: **2008/07/10 12:03**

