

# Registre d'incidències GEINSTAL

<note tip> **Número de client: 41.415**

**INCIDÈNCIES NORMALS: 934-541-500** (centraleta).

**URGÈNCIES: 940-111-000.**

**INSTRUCCIONS D'ÚS:** S'ha de crear un apartat i taula nous per cada nova incidència. El més fàcil és copiar el més actual (o el més semblant) al capdamunt de la pàgina i modificar-lo. </note>

## Incidències

**2008-07-10 - 10:20**

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sol·licitant(s)</b>              | Miquel Cabañas, Pau Nolis                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Telèfon de contacte</b>          | 93-581-2291                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Descripció breu de la avaria</b> | Hi ha un bassal d'aigua sota la unitat de clima que hi ha a la part nova, al costat de la porta d'entrada.                                                                                                                                      |
| <b>Data i hora de la solució</b>    | 2008-07-10 - 12:00                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Número de l'ordre de treball</b> | <b>OT 11/4498</b>                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Observacions i comentaris</b>    | El sifó de desguàs està obturat. El diàmetre del tub de desguàs és de 25 mm, però pel tipus de màquina i volum de la sala, seria recomanable que fos superior (32 mm). Si tornem a tenir aquest problema recomanaran canviar el tub de desguàs. |

**2008-06-25 - 15:58**

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sol·licitant(s)</b>              | Miquel Cabañas, Silvia Lope                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Telèfon de contacte</b>          | 93-581-2291                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Descripció breu de la avaria</b> | La temperatura a la Sala Tècnica i a la Capsa de Faraday és superior en 2-3°C a la màxima indicada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Data i hora de la solució</b>    | 2008-06-26 - 17:30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Número de l'ordre de treball</b> | No consta. El número d'avaría és el 51.794                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Observacions i comentaris</b>    | <p>S'ha tancat una mica l'entrada d'aire calent exterior. Segons el tècnic, el dipòsit d'inèrcia del circuit d'aigua freda és massa petit per la nostra instal·lació, motiu pel qual la temperatura puja ràpidament quan la planta refredadora està al cicle de repòs.</p> <p>(2008-07-11) Ens han informat que està prevista la instal·lació d'un dipòsit d'inèrcia addicional. Per ara no tenim dates aproximades, però s'intentarà fer-ho aquest estiu per tal que la instal·lació de clima estigui funcionant òptimament abans de l'inici de curs.</p> |

## Nom i adreça del centre

El nom i adreça del centre és sempre el mateix:

## **Servei de Ressonància Magnètica Nuclear (SeRMN)**

Número de client: 41.415

Facultat de Ciències

Universitat Autònoma de Barcelona

Edifici Cs, Campus de Bellaterra, s/n

08193 - Cerdanyola del Vallès

From:

<https://sermn.uab.cat/wiki/> - **SeRMN Wiki**

Permanent link:

[https://sermn.uab.cat/wiki/doku.php?id=maquinari\\_rmn:geinstal:llistat\\_incidencies&rev=1215791493](https://sermn.uab.cat/wiki/doku.php?id=maquinari_rmn:geinstal:llistat_incidencies&rev=1215791493)

Last update: **2008/07/11 17:51**

